

Suma Rinse

Secante abrillantador para lavagem mecânica de louças

- **Melhor resultado de secagem**

O **Suma Rinse A5** contém uma mistura de tensoativos não iônicos que ajuda a espalhar a água sobre os utensílios. O **Suma Rinse** promove uma secagem rápida e sem vestígios de manchas de todas as superfícies limpas.

- **Realça o brilho das louças**

Através da uniformização do enxágüe, **Suma Rinse A5** realça o brilho das louças e utensílios.

- **Utilização econômica**

Sua formulação permite excelentes resultados de secagem mesmo em baixas dosagens por ciclo de enxágüe, garantindo excelente economia final.

- **Grau alimentício**

O **Suma Rinse A5** possui como conservante o sorbato de potássio, utilizado na preservação de alimentos e bebidas.

Informações técnicas

Características físico-químicas	
Aspecto	Líquido límpido
Cor	Azul
pH (puro)	4,5 – 5,5
Densidade (25 °C)	1,005 - 1,016 g/ml

Composição

Álcoois Graxos Alcoilados, Solubilizante, Conservante, Corante, Tamponante e Água.

Utilização

Suma Rinse A5 é um auxiliar de secagem para lavagem mecânica de louças neutro, especialmente formulado para utilização em diversos modelos de máquinas de lavar louças. O produto é uma mistura especial de tensoativos não-iônicos, que proporciona uma secagem rápida sem vestígios de manchas nos utensílios higienizados.

A5



Suma Rinse

Secante abrillantador para lavagem mecânica de louças

Modo de usar

Suma Rinse A5 deve ser utilizado apenas nos dosadores exclusivos da Diversey.

Recomenda-se uma solução de 0,05 - 0,08% (0,5 a 0,8 ml de **Suma Rinse A5** para cada 1 litro de água), injetado direto na água de enxágue final da máquina lavar louças, em temperaturas de 70 a 90 °C. Não deve ser utilizado manualmente.

Embalagem

Caixa de papelão contendo 2 bombonas de polietileno com 5 litros cada e bombona de polietileno com 20 litros.

Precauções de uso

CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS. Em caso de contato com os olhos, lave imediatamente com água em abundância. Em caso de ingestão, não provoque vômito e consulte imediatamente o Centro de Intoxicações ou o médico levando o rótulo do produto. Caso necessite de informações adicionais, entre em contato com o Centro Toxicológico pelos telefones (0__11) 5012-5311 ou 0800 77 13 733. Mantenha o produto em sua embalagem original. Não reutilize a embalagem vazia.

Cuidados de conservação

Este produto deve ser mantido em sua embalagem original fechada. Recomenda-se que seja armazenado em ambiente coberto e seco. Devem ser evitadas temperaturas extremas. **NUNCA MISTURE PRODUTOS QUÍMICOS, A MENOS QUE TAL PROCEDIMENTO SEJA INDICADO PELO FABRICANTE POR ESCRITO.**

"PRODUTO SANEANTE NOTIFICADO NA ANVISA, Nº 25351.196690/2002-12 "

Diversey Brasil Indústria Química Ltda.

Rua Nossa Senhora do Socorro, 125

Socorro - São Paulo/SP - CEP: 04764-020 - SAC – Serviço de

Atendimento ao Cliente

Ligação gratuita: 0800-134166

e-mail: sac.br@diversey.com

FAX: (0__11) 5687-7538 ou 5687-7524

www.diversey.com